



**THEDE & WITTE**  
FERTIGPARKETT



## WICHTIGE HINWEISE ZU TREPPENKANTENPROFILEN

---

### MONTAGE

---

Bei der Montage der Treppenkanten und Treppenstufen muss der Untergrund tragfähig, eben und gerade sein. Bei der Montage dürfen keine Hohlräume entstehen. Der Belag muss vollflächig mit dem Untergrund verklebt sein. Achten Sie speziell an der vorderen Kante darauf, dass diese absolut bündig an der Treppe anliegt und auch vollflächig mit Kleber fixiert ist.

### TREPPEN AUS PARKETTBÖDEN

---

Bei geölten Böden ist es grundsätzlich erforderlich, stärker beanspruchte Bereiche in regelmäßigen Intervallen nachzuölen. Bei geölten Treppen ist dies speziell an den Treppenkanten der Fall, weshalb diese je nach Beanspruchung ebenfalls regelmäßig nachgeölt werden müssen.

